

## CONEXIONADO DE LLAVE DE MANDO ELIBET , 220V.

- 1) Girar la llave hacia la posición “**SUBE**” , si la cortina baja , cambiar los cables del motor que están conectados en **U´** y **V´**.
- 2) Si corta el micro opuesto invertir los cables en el regulador de limite indicados como **A** y **B**.

